# HYRZ-902Z 变压器绕组变形测试仪 使用说明书



# 武汉市华英电力科技有限公司

地址: 武汉市东湖高新区光谷大道 62 号光谷总部国际 7 栋 4 层 电话: 400-027-0098 / 027-82850969 传真: 027-82210223 E-mail: <u>whhy97@126.com</u> 网址: http://www.hy-dl.cn

## 目录

变压器	绕组变形测试仪说明书	0
<b>—</b> ,	概述	1
<u> </u> ,	技术特点	1
三,	技术参数	2
四,	操作说明	2
五,	上位机软件使用方	۱2
(一) (二) (三) (四)	软件使用介绍	12 12 14 18
六,	注意事项	21
七,	装箱清单	21
附录 I	变压器频响法常见接线方式	22
附录Ⅱ	频响法相关系数分析标准	23
附录Ⅲ	短路阻抗法试验电源容量的确定	23
附录Ⅲ	Ⅰ 安装硬件驱动	24

#### 一, 概述

电力变压器作为重要的电气设备,其安全可靠运行对电力系统极为重要。对变压器进行绕组变形测试,已经成为变压器在受到短路电流冲击后重要的测试项目。国内应用较广泛的主要采用以下两种方法:一是频率响应分析法 (简称频响法);二是低电压短路阻抗法。频响法是利用精确的扫频测量技术,对被试绕组施加低压扫频信号

(<10Vp-p),测量绕组的频率响应特性曲线。

如果绕组发生了机械变形现象,等值网络中的分布参数随之变化,其幅频特征曲线的谐振点就会发生变化。

短路阻抗法现场应用时,通常在变压器的高压绕组侧加工频的低电压,低压绕组侧短路,测量工频时变压器的 短路阻抗。短路阻抗值主要是漏电抗分量,由绕组的几何尺寸所决定,变压器绕组结构状态的改变势必引起变压器 漏电抗的变化,从而引起变压器短路阻抗数值的改变。

频响法和短路阻抗法在变压器绕组变形测试已经有了成功的应用经验,并取得一定的效果,相关的标准也已经 颁布。但是,两种方法都各有优缺点,对不同类型的变形敏感程度不同。在实际应用中也发现,某些变形在频响法 中有反映但在低电压短路阻抗中没有反映,相反的情况也存在。但许多变形在两种方法中都有反映,因此同时利用 两种方法,可以有效减少误判。为此,一般要利用两台仪器进行两次测试,更换两次接线,极为耗时耗力,给现场 测试工作带来了很大不便。另外也存在两种方法都无法判定变形程度的情况。

HYBX902Z 绕组变形测试仪,按照国家电力行业标准 DL/T911-2004 和 DLT 1093-2008 分别采用频率响应分析法 和低压短路阻抗法测量 6KV 以上变压器的绕组变形,使新型测试设备兼顾传统的扫频法测试系统和低电压短路阻抗仪 的优点,同时通过对短路阻抗频率曲线数据的进一步分析、处理,能够更灵敏地检测电力变压器绕组变形情况,使 现场工作人员更容易判断变形的情况,为分析判断绕组的工作状态提供了一种更有效新的手段。

同时, HYBX902Z 绕组变形测试仪也可以用于发电机转子交流阻抗试验。

## 二, 技术特点

- 1. 采用先进的 DDS 扫频技术;
- 2. 采用高速,高集成化微处理器设计;
- 3. 16 位 AD 采样;
- 4. 自带高亮度7寸彩色触摸屏,亮度可调;
- 5. 自带热敏打印机,可随时打印数据,打印浓度可调;
- 6. 频响法可以保存 100 组测量数据,阻抗法可以保存 50 组测量数据,发电机转子交流阻抗可以保存 40 组测量数据,可随时查阅数据或上传至 PC 机;
- 7. 有强大的上位机软件,支持上传数据、联机测试、分析、打印和生成 word 文档;
- 8. 采用 USB2.0 接口;
- 9. 主机尺寸: 31cmX20cmX40cm;
- 10. 主机重量: 8.0KG。
- 11. 工作电源: AC220V±10%, (50±1)HZ;
- 12. 工作环境: -10℃~50℃ 湿度<90% 无结露。

## 三, 技术参数

### 频响法:

1,	设置两种不同的	扫描方式:	线性扫描	,分段	扫描;	线性扫	
	措:						
	10HZ-1MHZ	分辨率C	).5KHZ	2000	扫描点		
	100HZ-2MHZ	分辨率	0.5KHZ	2000	扫描点		
	10HZ-1MHZ	分辨率C	).25KHZ	4000	扫描点	(只上位机可用)	
	100KHZ-2MHZ	分辨率	0.25KHZ	4000	扫描点	(只上位机可用)	
	自定义起始频率,	扫描间隔,	扫描点数	(只上	位机可	用)	
	分段扫描:						
	10HZ-100HZ	分辨率	죋 1HZ	90	点		
	100HZ-1KHZ	分辨率	죋 5HZ	180	点		
	1KHZ -10KHZ	分辨	率 50HZ	180	) 点		
	10KHZ-100KHZ	分辨率	率 0.2KHZ	450	点		
	100KHZ-300KHZ	分辨率	죋 0.5KHZ	400	点		
	300KHZ – 1000KHZ	2 分辨	率 1KHZ	700	点		
2,	幅值测量范围: (	-100dB) -	(+20dB)				
3,	幅值测量精度: (	-80dB) -	(+20dB)	0.2dB	(-100d	B) - (-80dB) 1.0dB;	
4,	扫描频率精度:	小于 0.01%;					
5,	信号输入阻抗:	大于 1M Ω;					
6,	信号输出阻抗:	50Ω;					
7,	同相测试重复率:	99.5%;					

## 阻抗法以及发电机转子交流阻抗:

- 1、交流阻抗 0~999.999Ω 0.2%±2字
- 2、交流电压 0~600V 0.2%±2 字
- 3、交流电流 0~120A 0.2%±2 字
- 4、有功功率 cos \$\phi\$ > 0.1 0.5%±2字
  cos \$\phi\$ < 0.1 1.0%±2字</li>
  无功功率 0.2%±2字
- 5、频 率 45~65HZ 0.1%

## 四, 操作说明

#### 400-027-009



- 2. 仪器设置界面:如图2所示:
  - (1) ID 号不可更改,每台仪器的 ID 号不同;
  - (2) 点击时间显示框弹出时间键盘,如图 3所示, 点击键盘上的数字将更改光标闪烁对应的时间 位,若对光标前面的某一位进行了错误修改, 可以点击回删键返回修改,修改完成后点击回 车键返回到仪器设置页面;
  - (3) 点击语言显示框,使中文界面和英文界面相互 切换;
  - (4) 点击亮度显示框左侧降低显示亮度,点击右侧 增加显示亮度;
  - (5) 点击浓度显示框左侧降低打印浓度,点击右侧 增加打印浓度;
  - (6) 以上各项设置完成后必须点击"确定"按钮, 否则这些设置不会保存。
- 3. 键盘界面,如图3所示:
  - (1) 〇 键------删除键 点击该键删除多于的字符;
  - (2) 〇 键-----空格键 点击该键输入一个空格;
  - (3) 〇。键-----回车键 点击该键返回上一页面;
  - (4) 〇4 键-----字符键 点击该键输入一个字符;
  - (5) 该键盘只能输入小写字符和数字。
- 4. 格式化存储器界面,如图4所示:
  - (1) 本仪器最多能保存 100组测量数据;
  - (2) 己用空间:当前已经存储的数据组数;
  - (3) 未用空间: 空闲的存储空间;
  - (4) 在显示框中输入字符 "ok" 即可格式化存储器;
  - (5) 格式化存储器后,存储器里面的数据将清空,因此,格式化之前必须将数据上传至 PC 机,便于以后使用。



#### 图 2 仪器设置界面



图 3 键盘



图 4 格式化存储器界面

## 频响法操作说明:

- 5. 点击试验按钮,选择频响法测绕组变形进入频响法试验设置界面,如图5所示:
  - (1) 绕组接线方式选择,常见的有 4种,具体的绕 组接法参见 (附录):
  - (2) 高/低压侧选择,表明当前是测量变压器的高压 侧还是低压 侧:
  - (3) 扫描方式: 有线性扫描, 分段扫描和自定义频率校 验三种,其中线性扫描分为 DLT 911-2004 国标和频 率上限为 2M 的 2 种模式,具体参数参见技术指标;
  - (4) 变压器编号(ID)设置: 请输入变压器名牌上标注的变压器编 号;
  - (5) 已选参数:显示当前所设置的测试参数或默认 参数:
- 6. 测试界面,如图6所示: 该页面只有三个按键: "启 动","停止","返回"连接好测试连后点击"启 动"等待测试完成,在测试 过程中点击"停止"将 立即停止当前测试,若已有测 试数据,则跳转到测 试结果界面,如图7所示,若没 有测试数据,则跳 转到参数设置界面。最多可以测量 3条曲线,对应变 压器的3相。

示例:如对Y型高压侧绕组进行试验,首先将黄色和 绿色的测试线用三通连接在一起接地 A 相,红色接 B 相,接好地线后按启动,等待一条完整的曲线,仪器上 显示**准备下一次测量**后,此时将**黄色和绿色的测试线**用

三通连接在一起接地 B 相, 红色接 C 相, 按启动, 再等待一条完整的曲线, 仪器上再次显示准备下一次测 **量**后,将**黄色和绿色的测试线**用三通连接在一起接地 C 相,**红色**接 A 相,然后按**启动**,等待试验完成,仪 器将跳转到测试结果界面

- 7. 测试结果界面,如图7所示:
  - (1) 该界面显示了测量曲线的条数, 白色复选框中的曲 线颜色与显示曲线的颜色对应;
  - (2) 曲线有两种显示方法:线性、对数,"线性"显示 是指 x轴上频率坐标均匀分布,这种显示方法,可 以比较清晰的查看 1KHZ 以上的频率曲线: "对数" 显示是指 x 轴上频率坐标取对数后乘以 20, 这种显 示方法可以清楚的杳看低频段的曲线:



- (3) 若存储器还有可用空间,点击"保存"即可保存当前测试数据,若没有可用空间,将无法保存数据, 因此,在测试之前,先进入格式化数据界面中查看是否还有可用存储空间,若没有可用空间,首先上 传保存的数据,然后格式化存储器或进入历史数据界面删除某一组数据:
- (4) 点击"分析"即可横向分析当前测试数据,以判断变压器的变形程度,注意,必须测量 3 条曲线才能 显示分析结果;
- (5) 点击"打印"即可打印当前测量曲线和分析结果,若在分析之前打印,将不会打印分析结果;

绕组接线方式:  $(Yn)(Y)(\Delta)(III)$ 高压侧/低压侧: HV LV ID: 扫描方式: DLT 911-2004 分段10HZ-1MHZ 线性100HZ-2MHZ 自定义频率检验 参数设置: [确 定] 返回





图 6 测试界面

参考网站: www.hy-dl.cn

## 华英电力 - 中国电力测试设备供应商

- (6) 点击"数据"即可查看各测量频率点对应的分贝值;
- (7) 点击"返回"返回主界面。

		测试结果	分析	
相关系数	低频段	中频段	高频段	分析结果
R (AB, BC)	3. 344	3.112	4.090	正常绕组
R (BC, CA)	1.888	2.098	1.997	正常绕组
R (CA, AB)	1.888	2.098	1.997	正常绕组
		返回		

8. 数据分析界面,如图 8 所示: 其中相关系数 R(AB,BC)是指,A 点注入 B 点测量的数

图 8 数据分析界面

据 与 B 点注入 C 点测量的数据之间的相关系数。其他相关系数依次类推。根据各频段的相关系数判断变 压器的变形程度,变形程度分4个等级:正常绕组、 轻度变形、明显变形、严重变形,判断方法见(附录 I)。

- 9. 查看曲线各频率点分贝值:如图 9所示:
  - (1) 共有 40页数据,当前页码显示于页码框中;
  - (2) 点击 "<<" 回到首页;
  - (3) 点击 ">>" 回到尾页即第 40页;
  - (4) 点击 "<" 显示前一页;
  - (5) 点击 ">" 显示后一页;
  - (6) 点击页码框可以输入要显示的页码;
  - (7) 点击 "<=" 返回上一页。
- **10**. 历史数据显示界面,如图 **10** 所示: 点击"打开"然后选择需要打开的数据即可,其他按

钮操作与前面介绍一致。

11. 数据目录界面,如图 11 所示:



图 9 各频率点分贝值

- (1) 所有保存的数据都通过该目录浏览并打开,点击单选按钮,每次只能打开一组数据,每页显示最多 10 组数据;
- (2) 点击"上页"、"下页"可向前向后浏览保存的数 据;
- (3) 点击"删除"将弹出询问对话框,如图 12 所示, 如果点击"是"则删除当前选中的数据,点击否 则不会删除选择的数据。
- (4) 点击"确定"打开选择的数据。



≦英电力 - 中国电力测试设备供应商	400-027-0098
是否删除数据? 预定 取滴	<ul> <li>● 123456 Yn HV 线性0.5KHZ-1MHZ 2013-10-10 10:10</li> <li>● 123456 Yn HV 线性0.5KHZ-1MHZ 2013-10-10 10:10</li> <li>● 123456 Yn HV 线性0.5KHZ-1MHZ 2013-10-10 10:10</li> </ul>
上页 下页 删除 确定 返回	上页 下页 删除 确定 返回
图 12 删除确定界面	

图 11 数据目录界面

## 华英电力 - 中国电力测试设备供应商

阳抗法操作说明:

- 12. PC 通讯界面,如图 13 所示: 只有进入该页面后才能进 行数据上传和联机操作, 若点击"返回"将结束与 PC 机的通讯,如果想 正常通讯,请不要点击该按钮。
- 13. 自定义频率校验,如图 14 所示: 接好线后,点击 HZ 左侧圆角矩形区域输入想查看的频率 下信号响应,如图示为10000HZ,然后点击 HZ 右侧 O 型 图标出输出信号,即可实时显示信号衰减的 DB 值,再次 按下 O 型图标,即可停止采样。

14. 点击试验按钮,选择阻抗法测绕组变形进入变压器参数设置界面,如图 15 所示: 按照变压器铭牌设

- 置短路阻抗,额定电压,额定温度,当前温度是当前环境温度,需要输入 电流互感器变比和电压互 感器变比是变压器回路接入电压互感器和电流互感器的比值,没有则设置为 1:1
- 15. 点击确定按钮,进入阻抗法试验参数设置界面,如图 16 所示:

测试点数,选择自动或手动, 按照互感器种类选择 接线方法: 三相同测可以判断是否有问题, 具体到 每一相,需要进行分相测试 具体的接线示意图如下 所示



电流互感器变比 电压互感器变比

根据电源大小选择测试方式,设置好电压,电流和

变压器参数设置 设备编号 短路阻抗 % 额定电压 KV 额定容量 KVA 额定温度 € 当前温度 °C 确定 返回

图 15 变压器参数设置界面



图 16 试验设置界面

图 14 单点频率校验界面

#### 三相四线阻抗测试接线方法:

将三相电源的 "Ua"、 "Ub"、 "Uc"分别接入仪器 "A+"、 "B+"、 "IC+" 接线端子,将仪器的 "IA"、 "IB-"、 "IC-" 及 "UA"、 "UB"、 "UC"分别接到变压器的高压侧。若三相电源带有零相,将三相电源的零相 "Uo" 接到仪器的 "UO" 接线端子,。其接线方法如图 17 所示。



图 17 三相四相法测试连线

三相三线法阻抗测试接线方法:

如上图 17 所示, U0 不接即可

D 形分相阻抗测试接线方法:

对于加压侧绕组为 D、另一侧为 yn、y 或 d 联结的三相变压器,可以采用单相电源,依次在 AB、BC、CA 相加压,非加压绕组应依次短路,测量变压器短路阻抗,并将测试结果自动转换到三相测试的测试方法。

将单相电源的"U"、"0"接入仪器的"IA+"、"IB+"接线端子;将仪器的"IA-"及"UA"接到变压器的高压侧 A 端,将"IB-"及"UB"接到变压器的高压侧 B 端,BC 间短接。其接线方法如图 18 所示,BC 如图 19,CA 如图 20。



图 18 AB 相 D 型测试接线



图 19 BC 相 D 型测试接线



图 20 BC 相 D 型测试接线

Y和Yn形分相阻抗测试接线方法:

对于加压侧绕组为 Y 或者 Yn、另一侧为 y 或 d 联结的三相变压器,可以采用单相电源,依次在 AB、BC、CA 相 加压,测量变压器短路阻抗,并将测试结果自动转换到三相测试的测试方法。

将单相电源的"U"、"O"接入仪器的"IA+"、"IB+"接线端子;将仪器的"IA-"及"UA"接到变压器的高压 侧 A 端,将"IB-"及"UB"接到变压器的高压侧 B 端。其接线方法如图 21, BC 如 22, CA 如 23 所示。



图 21 AB 相 Y 及 Yn 型测试接线



图 22 BC 相 Y 及 Yn 型测试接线



图 23 CA 相 Y 及 Yn 型测试接线

#### 单相变压器阻抗测试接线方法

将单相电源的"U"、"0"接入仪器的"IA+"、"IB+"接线端子;将仪器的"IA-"及"UA"接到变压器的高压侧 A 端,将"IB-"及"UB"接到变压器的高压侧 X 端。其接线方法如图 24 所示。



**16**. 点击确定按钮,进入阻抗法试验设置界面,如图 **25** 所示:

自动测试方式按运行,然后调节调压器到设置电压电 流等待测试结果即可, 手动测试方式,需要调节到想 测试的点,按下保存,并且测试的总点数和设置相符 合, 分相法需分别测试各个分相的结果



图 25 试验运行界面

- **17**. 试验完成后,如图 **26**所示: 可以点击数据查看每个点的数据分析结果
- **18.** 点击数据按钮,进入阻抗法试验结果界面,如图 **27** 所示:

点击上一页,下一页查看不同保存点的数据, 界面显示的电压,电流,功率是运算后 AB, BC, CA 各个单相的值,和实时的采样值可能不同(取决于变压器类型)同理 Zk,XK,Lk,Zke 也是单相值 根据 DLT1093-2008 电压需计算变化率, Zk,Xk,Lk 的变化率 是各个单相之间横向比较,Zke 是运算后的 三相 ZKe 与铭牌的比较,具体判断需要点击分析, 进入分析界面显示



图 26 试验完成界面



图 27 试验结果界面

## 华英电力 - 中国电力测试设备供应商

- 19. 点击分析按钮,进入阻抗法试验结果分析界面,如图 28 所示: 如果仪器开始的设置有问题,可以重新设置额定温度,当 前温度,额定频率,然后分别点击温度修正,频率修正对试 验结果进行修正 仪器可分别进行基于 DLT1093-2008 和 IEC60076-5 两种 标准进行结果分析,点击标准切换来切换 设置好需要 基于的标准,已经对结果进行过修正(也可以不修正) 后,点击分析将显示仪器的分析结果,在变化率一栏, 红色表示超出标准,绿色表示合格,标准一栏显示变化 率的上限(基于标准的横向比较,同一个设备不同时 间的纵向比较需要上传数据至 PC。
- 20. 点击打印按钮,进入阻抗法打印结果界面,如图 29 所示: 点 击对应电流下的框,可以选择是否打印该点的数 据(是= 打印,否=不打印) 可以选择是否打印试验设置参数,实 时采样数据是运算后的电压电流功率频率信息 如果进行了 温度修正,要打印修正后结果,需要选择是,频率同理

发电机转子交流阻抗测试说明:

1. 点击试验按钮,选择发电机转子交流阻抗进入参数设置界面,如图 30 所示: 设置最大电压,测试电流,额 定温度,当前温度,

测试点数最大为 50,选择电压或者电流步长,例如最大电 压 400V,测试点数为 40,如果是电压步长,自动模式下将 400/40, 即每 10V 保存一个采样点。 手动模式下,选择步 长与采样点保存无关。

图 30 试验设置界面

确定

冬	29	试验结果打印界面

试验参数设置

]℃

C

确定



试验设置参数

温度再修正

电流

选择

选择

选择

设备编号

额定温度

当前温度

电压步长电流步长



打印设置

实时采样数据

频率再修正

返回

最大电压 [

测试电流

测试点数

返回

自动手动

## 华英电力 - 中国电力测试设备供应商

 点击确定按钮,进入试验运行界面,如图 31 所示: 接线如图 32 所示 自动模式下,先按下运行,然 后手动调节调压器升压,等到电压超过最大电压或 电流停止采样后,调节调压器至零位,然后按下 停止。手动模式下,先按下运行,然后手动调节 调压器升压,试验界面会显示实时电压和电流,按 下保存,保存所需要记录的测试点,保存完所需的 测试点数后,调节调压器至零位,然后按停止。

电压	电流	阻抗	有功功率	频率
运	行  停	止保	存 返	

图 31 试验运行界面



图 32 接线示意图

3. 试验完成后,进入试验结果界面,如图 33 所示: 点击上一页,下一页可以查看测试数据,按曲线可以查看阻 抗特性曲线,进入曲线界面图 34,按数据进入数据

界面

试验结果分析:

- 1) 交流阻抗 Z 计算公式为: Z=U/I
- 2) 在相同的试验条件下,将测量的 Z 与 P 和原始(或历次)数值比较,相差 10% 应引起注意。相同的试验 条件指转子同在膛内或膛外、相同的发电机转速和相同的试验电压。



图 33 试验结果界面



图 34 阻抗特性曲线界面

## 五, 上位机软件使用方

(一) 软件使用介绍

- (1) 本软件只能在 32 位 windows XP、windows 7 系统的 Microsoft .NET framework4.0 环境下运行,用 户需要首先确定自己所用的系统是否为 32 位的 XP、win7 系统,如果是,仍不能打开本软件,需 要安装 Microsoft .NET framework4.0,光盘里有安装程序: dotNetFx40\_Full\_x86\_x64.exe。
- (2) 上位机软件界面如图 35 所示,有三种试验选择,选择所要进行的试验,进行相应的操作,数据上传,联机试验,数据查看,结果分析

🛛 💀 变压器绕组	变形测试仪	
	频率响应法测绕组变形	
	短路阻抗法测绕组变形	
	发电机转子交流阻抗	

图 35 上位机软件界面及说明

(二)频响法测绕组变形软件功能介绍 界面基本功能介绍

(1) 频响法软件界面如图 36 所示,本软件设计两个打开数据的按钮,目的是便于当前数据和历史数据 的纵向对比分析,更加可靠的判断变压器的变形程度;

- (2) 单击"打开数据"或"加载数据",选择其中一个 xls 格式的文件打开,两个按钮打开的数据必须是同一测试频段下的数据,否则会弹出询问对话框,若强制打开,则已经打开的另一组数据将无效。
- (3) 注意:无论是上传的文件还是本软件新建的文件都自动命名,例如文件名为: 0\_Y\_HV\_2013-10-10 15@30\_123456.xls 的文件,第一个字符 0 代表线性 10HZ-1000KHZ,Y 形接线方式,HV 高压侧数据, 测试时间 2013-10-10 1530,由于文件名不能有":",所以用"@"代替":",变压器编号123456。
- (4) 单击"相关参数"显示对应数据组的测试参数,用户可以修改变压器编号、测试人员、试验单位,然 后点击保存;
- (5) 勾选曲线属性复选框则显示对应的曲线,取消选择则对应的曲线不显示;
- (6) 复选框后面的数字为当前频率点对应的分贝值,双击该分贝值可以更改曲线显示的颜色;
- (7) 拖动游标粗调滑块和单击游标微调按钮可以精确地指示当前游标对应的频率值,并显示对应的分贝值;
- (8) 勾选显示游标复选框则显示游标线,否则不显示;
- (9) 点击线性、对数坐标显示按钮可以来回切换曲线的显示形式;

(10)单击横向或纵向的缩放按钮,可以在不同方向放大或缩写显示的曲线; (11)若要进行数据上传,联机 试验,先按照附录 III 安装软件驱动;

(12)首先打开下位机,使其进入 PC 通讯状态,然后打开上位机软件,若联机成功,在软件的标题栏将显示仪器的 ID 号;

(13)若联机失败,连接好 USB 线、使其进入通讯状态后再点击"连接设备"即可。

(14)创建 word 文档和打印曲线的内容一致:当前显示的曲线(不包含游标线)和坐标,如果进行了数据分析,还打印分析结果。保存文件名和目录可以自行选择。

odB 0. SOKHZ	200. 40KHZ	400. 30KHZ	600. 20KHZ	800.10KHZ	1000. 00KHZ	
					^	帮 助
						连接设备
. Odl				纵向编放及上下移动		上传数据
/. OdB	#杯线					新建试验
. 0dB					× .	启动试验
. 0dB					放大	
生/对数显示切换按钮 0.0dB	2期群体的显示反左右後	·*** 横向船	版及左右移动	游标线处的测试	<sup>版本</sup> 縮小	数据分析
🗹 显示游标 👍	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	¥-			138. 5KHZ	打印图表
3140 at 1	( <b>开数据</b> ) 図 0点注入, ∧点漫號	<mark>≹ -2.02dB</mark> 図0点注入	, 8点 <b>测量 -4. 25</b> -38 ☑	0点往入。C点测量 -6.06dB	相关参数	创建Word文材
対数生称	「开数据 □ A点注入, B点漫曲	t -100.00 □ B点注入	. C点测量 -100.00 □	C点注入, A点测量 -100.00	相关参数	

图 36 频响法软件界面及说明

#### 频响法联机试验

- (1) 联机成功后,新建一个空白文件,要选择标准模式(如图 37 所示),填写测量参数,自定义模式(如图 38 所示)可以选择初始频率,扫描间隔和扫描点数,点击"保存",文件自动命名并保存到默认目录。
- (2) 连接好测试线后点击"启动试验"等待当前测量完成,切换相位重新连接测试线,再次点击"启动试验",重复2次,一共三次点击"启动试验",一次完整的试验(三相变压器)测量三条测试曲线。 若在测试过程中点击"停止试验",将结束当前测量。一个新建文件最多可以保存3条测试曲线,对 应变压器的3相。测试数据自动保存到新建的文件中,无需用户干预;

🖳 参数设置						l	
变压器编号:				接线方式:	Δ		•
试验单位:				高/低压侧:	HV		•
测试时间:	2014-10-15	15:58		测试人员:			
测试频段: 🔳	自定义模式:  标准模式:	起始频率 线性10H7-	KHZ	扫描间隔 2000占 、	OOHZ	采样点	00
		#		<u>я</u> т	J		
	T	15		RE DI			3

#### 图 37 新建文件标准模式参数设置界面

参数设置	100		X
变压器编号:		接线方式:	Δ •
试验单位:		高/低压侧:	HV
测试时间:	2014-10-15 15:58	测试人员:	
测试频段: 🛯	]自定义模式: 起始频率	1 KHZ 扫描间隔 1	00HZ 采样点 2 00
E	□标准模式: 〔线性10HZ	-1000KHZ 2000点 🔹	
	保存	退出	

图 38 新建文件自定义模式参数设置界面

#### 频响法上传数据

首先使设备进入 PC 通讯状态,然后点击"上传数据"即可,本软件的状态栏将显示上传数据的 进度,上传文件自动命名且自动保存,无需用户干预,*注意:不要更改文件名*,否则无法正常打开数据。

#### 频响法分析数据

- (1) 数据分析界面如图 39 所示;
- (2) 分析频段设置:分析频段必须为整数,且前面的数必须小于后面的数,图中为默认设置;
- (3) 设置好分析频段后单击"开始分析"即可显示分析结果(自定义模式不可分析);
- (4) 其中相关系数 R (OA, OB) 表示, O 点注入 A 点测量的数据与 O 点注入 B 点测量的数据的 相关系数。
- (5) 若打开了两组数据,则进行两组数据的纵向分析。

#### (三) 短路阻抗法测绕组变形软件功能介绍

 再始分析。
 图 39 数据分析界面

 软件功能介绍

数据分析 频段设置

> 0.5 黄向比较-2.03 相关系数

R (OA, OB)

R (OB, OC) R (OC, OA)

BRATHAD -2 OF

相关系数

R (OA, OB) R (OB, OC) R (OC, OA)

纵向比较 -2.02

相关系数

R (0A. 0A)

R (0B, 0B)

R(OC, OC)

低頻段

低頻段

2.211

低頻段

2.359 2.329 2.211

4 30 -6 12

低頻段

10.000

10,000

10.000

中频段

中頻段

1.431

中頻段

1.527 1.462 1.431

-2 02 -4 30 -6 12

10.000

10,000

10.000

中頻段 高頻段

кнг -

高頻段

1.218

高頻段

1.318 1.218

1.354

10.000

10,000

10.000

同一变压器的三相数

----- 1000 KHZ

分析结果

民分析结果

分析结果

正常绕组 正常绕组 正常绕组

分析结果 正常绕组 正常绕组 正常绕组 正常绕组

(1) 点击"短路阻抗法测绕组变形",软件界面如图 40 所示,软件默认进行历史数据的读取,以及数据分析等操作,若要进行联机试验,数据上传,先在仪器端点击 PC 通讯,然后连接设备;

		• •							
相别	I (A)	U (V)	P(W)	F (Hz)	Zk(Q)	Xk(Ω)	Lk (mH)	Zke (%)	111
AB									连接设备
BC									I (1) 300 - 1
CA									上传剱扩
三相									新建试验
吴差									
示准									参数设置
定温度:		当前温度:		额定频率:		DLT1	.093-2008	© IEC60056	数据分析
读	取	修正		参数		横向对比	纵	向对比	

图 40 短路阻抗法软件界面

## 华英电力 - 中国电力测试设备供应商

(2) 点击"读取",软件将从默认的存取目录读取存储数据,也可以自己选择路径,可以多次读取多个数据,如图 41 所示,为 D分相法第二个点的数据,点击左边的下拉栏"000.2016-11-13 15:55D分相法"可以切换读取的数据,点击"01"切换当前数据的测试点,点击参数可以查看设置参数,修正可以更改额定温度,当前温度,额定频率进行修正,点击标准切换判断依据,误差栏红色表示超过标准。



图 41 短路阻抗法软件界面

(3) 点击图 41 "纵向对比", 软件将跳转到纵向对比界面,通过 4 个下拉栏选择不同的数据,然后点 击图 42 "纵向对比",仪器将会按照所选的标准进行分析,如图 42,只有相同的变压器型号,和相同的额定温度和额定频率才有对比的价值。进行对比前可以对数据进行修正,点击"数据"将返回 到横向对比界面。

相别	Zk(Ω)	Zk(Ω)	误差	标准	Xk(Ω)	Xk(Ω)	误差	标准	110 -90
AB	76.42	76. 59	0. 22	2.5	70. 38	70. 50	0.17	2.5	连接设备
BC	74. 52	74.88	0.48	2.5	69.45	69.84	0. 56	2.5	
CA	74.05	74. 21	0.22	2.5	68. 31	68. 52	0. 31	2.5	上传数据
相别	Lk(Ω)	Lk(Ω)	误差	标准	Zke (%)	Zke (%)	误差	标准	
AB	224. 02	224. 39	0.17	2.5	3. 97	3. 98	0. 25	2.5	新建试验
BC	221.06	222. 31	0.57	2.5	3. 89	3. 91	0. 51	2.5	参数设置
CA	217.42	218. 12	0.32	2.5	3.85	3.86	0. 26	2.5	
		مربع مربع	<sub></sub>	00 ***	-⊪≂∞. <u>50</u>	00			数据分析

图 42 纵向对比界面

(4) 仪器端开启,点击 PC 通讯后,点击图 43"连接设备",连接成功后,"上传数据"和"新建试验" 按钮有效,这时候点击"上传数据"可以进行数据的上传,数据将存储在 SRdata 文件夹。

出机法规院	祖受形(设备与	<del>,</del> :	)			•	•		
相别	I (A)	U (V)	P(W)	F(Hz)	Zk(Ω)	Xk(Ω)	Lk (mH)	Zke (%)	帶助
AB									连接设备
BC									上住数排
CA									
三相									新建试验
吴差									
示准									参数设置
定温度:		当前温度	:	额定频率:		◉ DLT1	093-2008	© IEC60056	数据分析
读	取	修正		参数		黄向对比	纵	向对比	创建Word

图 43 短路阻抗操作界面

(5) 仪器端保持 PC 通讯状态,点击图 44"新建试验",弹出试验参数设置界面,如同在 PC 端一样设置 好参数,然后点击"保存"。稍等一会,软件上显示如图 45,点击"运行",仪器端切换继电器, 软件如图 46 所示,这个时候调节调压器开始升压,"停止"和"保存"和仪器端的操作一样。试验 完成后点击"数据",仪器将切换到图 41。点击"创建 WORD 文档",生成相应的文档。数据保存 在 SRdata 文件夹。

🖷 郑 🖷 参数设置							
变压器编号:	额定温度: 75 额;	定电压: 10					
试验单位:	当前温度: 15 额3	定容量: 160 <b>帮</b>	助				
测试时间: 2017/4/26 15:58	最大电压: 100 短a	路阻抗: 4					
测试人员:	测试电流: 10 额3	定频率: 50	<b>殳备</b>				
电流互感器变比: 1 : 1	测试点数: 10	● 自动 ◎ 手动	w. 1.				
电压互感器变比: 1 : 1	连接方式: 『N三相四线法		<b>艾括</b>				
保有	: 退出		-970				
			P. 392				
		余粉社	<b>告署</b>				
			×Ħ				
	请等符						
运行 停止	保存	数据	d文档				

图 44 短路阻抗设置界面

## 400-02

## 华英电力 - 中国电力测试设备供应商

相位	U (V)	I (A)	P (W)	F(Hz)	111 13
AB					连接设行
BC					上传数
СА					新建试
					参数设计
		准备就绪			10 M 10 M 1

图 45 短路阻抗试验界面

相位	U (V)	I (A)	P (W)	F(Hz)	帮助
AB					连接设备
BC					上传数机
CA					新建试验
					参数设置
		开始升压			数据分析
运行	停	1	保存	数据	创建Word

图 46 短路阻抗试验界面

## (四)发电机转子交流阻抗软件功能介绍

(1) 点击"发电机测转子交流阻抗",软件界面如图 47 所示,软件默认进行历史数据的读取,以及数据分析等操作,若要进行联机试验,数据上传,先在仪器端点击 PC 通讯,然后连接设备;

						7 月10
	U (V)	I (A)	P (W)	Zk(Q)	F(Hz)	
-						连接设备
						1. 11. 10. 1
						£19,003
						新建试验
						参数设计
	10.00				6 M	创建Word

图 47 发电机转子交流阻抗软件界面

(1) 点击"读取",软件界面如图 48 所示,点击"上一页","下一页"查看不同点的数据,点击"参数",可 以查看当前试验所设置的参数,点击曲线,仪器跳转到图 49,显示阻抗特性曲线

U (V)	I (A)	P(W)	$Zk(\Omega)$	F(Hz)	
27.04	0. 05	1. 39	518.71	49.99	连接设备
40.69	40. 69	3. 20	514.72	49.99	上传数据
55.00	55.00	5.88	512.84	49.99	
63. 43	63. 43	7.84	512.06	50.00	新建试验
75.01	75.01	10. 98	511.32	49. 98	参数设置
					[





图 49 发电机转子交流阻抗曲线界面



(2)选中"显示游标",拖动滑块,或者点击蓝色方向箭头,如图 50,会显示当前选中点的具体信息,

图 50 发电机转子交流阻抗曲线界面

#### 400-02

## 华英电力 - 中国电力测试设备供应商

(1) 连接好 USB 线, (测量时连接好测试线) 仪器端点击 "PC 通讯", 软件界面如图 51 所示, "上传数据"和"新建试验"功能可用, 需要上传数据时点击"上传数据"即可。若要进行联机试验, 点击新建试验, 设置好参数, 参数设置和仪器端是一样的, 然后点击"保存"等待一会, 软件界面如图 52 所示, 点击"运行", 显示开始升压后, 旋转调压器, 具体操作和仪器端类似。

	1.000				
U (V)	I (A)	P (W)	Zk(Ω)	F(Hz)	14-140 17L AV
					建按双备
					上传数据
	-				新建试验
					参数设置
24- Thr	L-m	T-T	rtte 4B	<b>参</b> 署:	创建Word文档

图 51 发电机转子交流阻抗联机界面

					相。
U (V)	I (A)	Zk(Ω)	P (W)	F(Hz)	
					连接设
					上传数:
					新建试
	准备就绪				参数设
					创建Word

#### 图 52 发电机转子交流阻抗操作界面

## 六, 注意事项

- 1. 做完直流电阻试验后不能立即做绕组变形试验;
- 2. 试验前检查变压器接地状况是否良好,套管线应全部断开;
- 3. 调压器升压前应置于零位,防止过大的冲击;
- 4. 不可用其他测试线代替本仪器标配的测试线;
- 5. 仪器应存放于通风干燥处,避免潮湿。

## 七, 装箱清单

材料名称	材料数量	备注
902Z 主机	1	
902Z 机箱	1	
902Z 短路阻抗配件包	1	
902Z 频响法配件包	1	
BNC 3 通	2	
BNC 匹配电阻 50 欧母	1	
50 欧姆电缆线 (-3)	3	每根长 15 米
地线(2根并一起的)	1	8 米/根
902Z 专用高压侧测试线	3	15 米带夹子(红,黄,绿) 120A
902Z 电压测试线	4	2米黄绿红黑
902Z 专用低压侧短接线	4	3米1000A带金属固定工具
902Z 专用测试夹子	3	
电源保险 5A	3	
USB 线	1	
说明书	1	
随机光盘	1	
外配调压器 (选配)	1	
外配调压器线 (选配)	4	2米黄绿红黑

外配调压器线(选配)	3	2 米黄绿红
外配调压器线(选配)	3	15 米黑

## 附录 I 变压器频响法常见接线方式

图 29 为测试线连接示意图, 图 30 显示了 4 种常见的接线方式,不同的变压器可能有不同的接线方 式,测试时根据变压器标注判断是哪种接线方式。

- 1. <u>将有红色标记的电缆线用 BNC 三通并上 50 欧姆匹配电阻连接金属测试钳,再连接到变压器的测</u>量 端;\_\_\_\_\_\_
- 2. 将没有红色标记的两根电缆线用 BNC 三通连接至金属测试钳,再连接到变压器的信号注入端;
- 3. 黑色接地钳的两根地线分别连接金属测试钳的接地端,再将黑色接地钳连接至变压器的接地柱;
- 4. 将有红色标记的电缆线连接至响应输入端,另外两根电缆线接至激励输出端和参考输入端。



#### 图 21 测试线连接示意(A 注入 B 测量)



图 30 变压器 4种常见接线方式

## 附录Ⅱ 频响法相关系数分析标准

本仪器或 PC 软件针对变压器变形程度的分析严格按照 DLT/911 2004 执行,执行标准如下表所示,仪器 对变压器变形程度的分析频段不可选, PC 软件对变压器变形程度的分析频段可根据需要自行选择。

绕组变形程度	相关系数R
严重变形	R <sub>LF</sub> <0.6
明显变形	0.6≤≦R <sub>LF</sub> <1.0 或 R <sub>MF</sub> <0.6
轻度变形	1.0≤R <sub>LF</sub> <2.0 或 0.6≤R <sub>MF</sub> <1.0
正常绕组	R <sub>LF</sub> ≥2.0 且 R <sub>MF</sub> ≥1.0 且 R <sub>HF</sub> ≥0.6
注: RLF 为低频段(1KHZ-100KHZ) 相关	系数

R<sub>MF</sub>为中频段(100KHZ-600KHZ) 相关系数 R<sub>HF</sub>为高频段(600KHZ-1000KHZ) 相关系数

例如: R(AB,BC)表示 A 点注入 B 点测量与 B 点注入 C 点测量的相关系数,其他依次类推。

## 附录Ⅲ 短路阻抗法试验电源容量的确定

所需三相电源容量S可按下式计算:

 $S \ge SN \times (Uk\%/100) \times (Ik/IN) \times 2$ 

#### Uk>UN × (Uk%/100) × (Ik/IN)

式中 SN、UN--分别为额定容量的额定电压; IN、Ik--分别为额定电流和短路试验电流; S、Uk--分别是所需的视在功率和短路试验电压; Uk%--被试变压器短路电压百分数(%)(即:阻抗电压)。如果用单相电源,电源

容量=三相电源容量/1.5

所需试验三相电压 Uk 为:

例: 被测试变压器额定容量 50KVA, 阻抗电压为 4%,

如果试验时用额定电流 , Ik/IN =1, 电源容量应大于 (50×4)/100=2KW

如果试验时用 50%的额定电流, Ik/IN=0.5, 电源容量应大于 2KW×0.5×0.5=0.5KW

## 附录Ⅲ 安装硬件驱动

- 1. 连接好 USB 线和电源线,接通电源,进入主界面,点击"PC通 讯",弹出如图 31 所示对话框;
- 选择"是,仅这一次(T)",单击"下一步",弹出如图 32 所示 对话框;
- 选择"从列表或指定位置安装(高级)",单击"下一步", 弹出一对话框,再次单击"下一步",弹出如图 33 所示对 话框;



图 31

- 4. 单击"仍然继续",弹出如图 34 所示对话框,单击"浏览",选择光盘的 USB driver 目录,再单击"确定";
- 5. 单击"下一步"等待驱动安装完成。



图 32







图 34

图 33